



Gli smartphones hanno le stesse funzioni dei computers e grazie alle loro piccole dimensioni si possono mettere anche in tasca.



Funzioni dello smartphone:

- Effettuare telefonate e video chiamate
- Accedere ad internet
- Scattare foto e creare video
- Navigare con il GPS
- Riascoltare musica e video scaricati in precedenza
- Gestire contatti e appuntamenti
- Inviare emails
- Giochi pre-installati
- Eseguire nuove applicazioni e giochi scaricati da internet

Abbonamenti dati

Molti abbonamenti includono una componente dati. Un abbonamento è una rata fissa mensile per entrambi il cellulare ed i dati e prevede un contratto che varia da 1-2 anni. Questi abbonamenti solitamente includono un cellulare sovvenzionato dall'abbonamento, questo significa che non dovrà anticipare per intero la spesa per l'acquisto del cellulare. Un abbonamento pre-pagato prevede che i costi siano per i minuti e per i dati che sta utilizzando. Questi piani non prevedono contratti ed il costo del cellulare è una spesa aggiuntiva.

Sistemi operativi degli smartphones

Il sistema operativo di uno smartphone è identico a quello di un computer. È il software ad eseguire le funzioni. **GOOGLE ANDROID** (Samsung, HTC) e **APPLE IOS** (Apple iPhone) sono due principali sistemi operativi.

Come funzionano i touchscreens

Il gesto 'tocca' funziona come quando utilizza il mouse sul suo computer. Qui sotto riportati 6 gesti con cui deve familiarizzarsi al fine di utilizzare lo smartphone:

1. **Tocca** - È un semplice tocco veloce sullo schermo per avviare le apps, selezionare gli elementi, seguire i link e così via.
2. **Tocca e tieni premuto (e trascina)** – Questo permette di spostare icone and widgets dove si desidera. Tocca e tieni premuto cossiché le icone appaiano distaccate e quindi trascinare l'icona dove desidera.
3. **Scorri** – Tocchi una parte dello schermo in cui non ci sono tasti o link, lo muova su e giù, a sinistra o a destra.
4. **Striscia** – Questa é una strisciata veloce sullo schermo, e può essere fatta nella direzione nella quale le occorre. Viene per lo piú usata per sfogliare una pagina all'altra (di un libro) o da un'immagine all'altra (in una presentazione) Striscia é anche utilizzato sulla Home page dello smartphone oppure per sfogliare velocemente.
5. **Pizzica per zoomare** – Metta due dita (di solito il pollice e l'indice) attorno a una parte dello schermo che desidera ingrandire oppure rimpicciolire. Quindi allontani le due dita per zoomare e per rimpicciolire invece dovrà avvicinarle.
6. **Doppio tocco** – Questo gesto prevede semplicemente di toccare lo schermo due volte in rapida successione. Spesso ha la stessa funzione del 'pizzica per zoomare'.

Funzioni di uno smartphone

Accendere e spegnere il suo cellulare

Accendere il suo cellulare

- Prema e tenga premuto il pulsante dell'accensione del suo smartphone.
- In questo modo sarà attivata l'accensione del suo smartphone.
- Apparirà la funzione di sblocco sullo schermo. In quasi tutti i casi occorre toccare e scorrere la sbarra da una parte all'altra dello schermo.
- Lo schermo dello smartphone si spegnerà automaticamente dopo un paio di secondi di inattività. Questo non significherà che il telefono é spento. Per riattivare lo schermo, tocchi velocemente il pulsante d'accensione.

Spegnere il suo smartphone

- Prema e tenga premuto il pulsante d'accensione per un paio di secondi. Un tocco veloce spegnerà lo schermo.

Fare una telefonata

- Premere il bottone del telefono che di solito raffigura un telefono verde.
- Tocchi il bottone della tastiera
- Una serie di numeri appariranno sullo schermo
- Digiti il numero che desidera chiamare
- Può inserire i numeri selezionandoli sulla tastiera
- Una volta inserito il numero, tocchi il pulsante verde per attivare la telefonata
- A questo punto la tastiera scompare e verrà attivata la telefonata.
- Quando vuole terminare la telefonata, occorre selezionare il tasto rosso e la telefonata avrà fine. Di solito questo pulsante é rappresentato da un telefono rosso

Rispondere una chiamata

- Al momento che si riceve una chiamata, il telefono squillerà
- Se chi la chiama é stato inserito nella rubrica dei contatti, il loro nome apparirà sul touchscreen. Se così non fosse, vedrà solamente il numero di telefono.
- Tocchi il pulsante verde per rispondere. Di solito é simile al Call button.
- Può anche decidere di non rispondere ad una telefonata selezionando l'icona – Reject Call (un telefono rosso). Questo farà si che lo squillo termini ed invierà un messaggio alla persona.
- Per terminare la telefonata selezioni il bottone 'End Call'.

Aggiungere un contatto

- Selezioni il bottone Rubrica contatti dallo schermo del suo smartphone. Nel caso di un iPhone, dovrà prima selezionare l'icona verde con il telefono.
- Apparirà quindi la rubrica dei contatti
- Per inserire un nuvo contatto, selezioni il bottone Aggiungere contatto.
- La pagina Aggiungere contatto apparirà. Selezionare ed inserire le informazioni necessarie
- A questo punto sarà disponibile la tastiera sullo schermo e potrà inserire i dati.
- Se vuole inserire i numeri, selezioni il bottone ?123, al fine di utilizzare la tastiera con i simboli numerici. Selezioni il bottone ABC per utlizzare le lettere.
- Se desidera può inserire il nome ed il numero della persona. Può utilizzare anche un indirizzo, una email, ed una foto.
- Selezioni il bottone Salva. I dati della persona sono ora salvati nella sua Rubrica contatti

Chiamare un contatto

- Selezionare il bottone del telefono come se stesse facendo una telefonata.
- Invece di selezionare il numero dalla tastiera, selezioni il bottone Contatti.
- Per eseguire una chiamata toccare un contatto per effettuare la chiamata. Se ha molti contatti, dovrà scorrere sulla pagina.
- La chiamata potrebbe essere attivata automaticamente, oppure dovrà toccare il bottone Chiamare.

Inviare un messaggio ad un contatto

- Dalla Home screen selezioni il pulsante Messages (da un iPhone) oppure Messaging (da un Android phone). L'icona di solito appare come una vignetta o una busta.
- Tap sul Nuovo Messaggio. Questa potrebbe essere un'immagine di una penna ed un foglio.
- Tap su Contatti (oppure il bottone + su iPhone), e selezioni la persona a cui desidera inviare un messaggio dalla sua Rubrica Contatti.
- Scriva nello spazio vuoto utilizzando la tastiera e scriva il suo messaggio.
- Tap ed invii. Spesso è una freccia a raffigurare questo simbolo.

Chiamate mancate e messaggi

Se non ha fatto in tempo a rispondere, il suo telefono le notificherà che ha ricevuto una chiamata. Per richiamare il numero, vada alla lista di chiamate mancate e tocchi il numero o contatto per richiamarli. Se ci sono messaggi, noterà anche il bottone di Voicemail.

Tocchi questo tasto per ricevere una lista di messaggi o per ascoltare i messaggi.

Cambiare il volume

Solitamente la funzione del volume viene raffigurata da due bottoni che consentono di abbassare o di alzare il volume. Tocchi uno di essi e l'icona del volume apparirà sullo schermo. Se non trova i bottoni del volume, può attivarli attraverso:

- L'icona settings, quindi selezioni Sounds, questo le permette di modificare il volume a suo piacimento.

Scattare foto e video

Gli smartphones solitamente hanno un'icona di una fotocamera anziché di un bottone.

- Dalla homescreen tocchi l'icona della fotocamera.
- Lo schermo diventa il viewfinder quando il telefono si trova in camera mode.
- Quello che vede sullo schermo.
- Puntare l'obiettivo verso il soggetto
- Per scattare una foto, selezioni l'icona Shutter
- Sopra, sotto o al lato dello schermo noterà alcune funzioni quali il flash, risoluzione foto, tipo di scatto, filtri ed altri settings.
- Se desidera filmare un video selezioni l'icona del video a fine schermo.
- Può roteare il suo telefono in qualsiasi direzione per scattare in orizzontale o verticale.
- Per zoomare, può utilizzare lo slider
 - Selezioni la parte dello schermo, una volta che ha messo a fuoco
 - La camera utilizzerà quella parte dello schermo mettere a fuoco. Per esempio, se vuole mettere a fuoco il viso di una persona, tocchi lo schermo dove si trova il viso.
 - La messa a fuoco della fotocamera si adatterà a quella persona.
 - Se desidera scattare un selfie può farlo toccando l'icona della fotocamera che si trova aldisotto ed è raffigurato da due freccette circolari

Visualizzare le sue foto

- Toccare l' Home button.
- Toccare l'icona delle foto per attivare il foto album viewer. (Camera Roll per l'iPhone e Gallery per Android)
- Toccare la cartella contenente le sue foto. Si tratta di thumbnails di tutte le foto che ha scattato con lo smartphone.
- Toccare una foto in modo da poterla visualizzare sullo schermo.
- Se è uno scatto verticale posizioni il suo cellulare lateralmente – lo schermo del cellulare si riposizionerà automaticamente.
- Mentre si trova in pieno schermo può swipe a sinistra o destra al fine di andare alla pagina precedente.
- Può utilizzare anche il gesto pizzica e zooma.

Introduzione alle app

Come per i computers, ha la possibilità di scaricare nuovi programmi chiamati apps sul suo smartphone. Quasi tutti gli smartphone sono attrezzati con un'intera gamma di apps.

Nella Home Screen o la schermata degli app ci sono diversi bottoni. Ognuno di questi bottoni attiva delle app:

- Giochi
- Web browser
- Musica e lettori video
- Diari e calendari
- Servizi web come YouTube e Flickr
- Programmi come processori word
- Notizie
- Email e social media

In aggiunta alle app pre-installate, ogni telefono é corredato con un link per accedere ad un online market che le consentirà di scaricare altre app. I più conosciuti sono iTunes App store per gli iPhone e Google Play per i dispositivi Android.

Per scaricare le apps, dovrà creare un account (Google account o Google ID per un cellulare Android ed un Apple account o Apple ID per un iPhone).

Molte apps sono gratuite.

Se un app non é gratuita, dovrà aggiungere del credito nel suo market account (solitamente fornendo i dati della sua carta di credito) e quindi potrà scaricarla. Il market app le consiglierà come fare passo dopo passo.

Accedendo agli online media stores potrà scaricare film, musica e programmi televisivi direttamente sul suo smartphone. Questi contenuti multimediali possono essere visti mediante il media player all'interno del suo smartphone.

DISCLAIMER The information contained in this publication and any accompanying materials is strictly for educational and informational purposes. The publication and any accompanying materials do not constitute the promotion, endorsement or approval of any product or service referred to, shown or demonstrated in the publication and any accompanying materials. The publication and any accompanying materials are designed to be used as an initial reference only. They are not intended to be a comprehensive guide or to apply in all situations. Reasonable endeavours have been made to ensure that information appearing in this publication and any accompanying materials was correct at the time of production. However, the authors, producers and presenters of this publication and any accompanying materials (the Relevant Persons)* make no representation or warranty as to the accuracy, reliability, completeness or currency of the information in this publication and any accompanying materials. The information and any advice provided in this publication and any accompanying materials is provided solely on the basis that the audience will be responsible for making their own assessment of the matters discussed herein and are advised to verify all relevant representations, statements and information. * The Relevant Persons: • exclude, to the maximum extent permitted by law, all express or implied warranties of any kind in relation to any information in this publication and any accompanying materials; • are under no obligation to update any information in this publication and any accompanying materials or correct any inaccuracy on this publication and any accompanying materials which may become apparent at a later time; and • reserve the right, in their absolute discretion, to delete, alter or move the publication (and any accompanying materials) and any of the contents therein (including the terms and conditions of this disclaimer) at any time without notice. * The Relevant Persons include any individual, company, partnership or government department involved in the making of the publication and their respective officers, employees and agents. TRADEMARK NOTICE All product names or websites referred to in this instructional publication may be the registered trademarks or trademarks of third parties in Australia and/or other countries. Google, Google Play and Android are trademarks of Google Inc. Apple, App Store, iTunes, iTunes Store and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries' Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and Australia. No reference to third party trademarks within this material reflects an association or affiliation with, or constitutes approval, endorsement or sponsorship of this material by, those third parties. INTELLECTUAL PROPERTY NOTICE AND DISCLAIMER Copyright© Telstra Corporation Limited (ABN 33 051 775 556) and the New South Wales Office of Ageing. All rights reserved. The material is protected by copyright under the laws of Australia and, through international treaties, other countries. No part of these materials may be released, distributed, reproduced, copied, stored, or transmitted in any form or by any means whether electronic, mechanical, recording or otherwise except for your own information, research or study.